MONTAGEANLEITUNG

Grav Badaccessoires

Die Accessoires werden mit Montagematerial zur Befestigung mit Schrauben oder Kleber geliefert. Wählen Sie unten die gewünschte Montagemethode: Option A oder B.

Im Lieferumfang für die Montage mit Schrauben	Im Lieferumfang für die Montage mit Kleber
2x oder 4x Dübel und Kreuzschlitzschraube (je nach Produkt) · 1x Innensechskantschlüssel	Reinigungstuch nass · Reinigungstuch trocken · 20 ml Kleber · Spachtel · Karton als Stütze beim Kleben · 1x Innensechskantschlüssel

Benötigtes Werkzeug: Wasserwaage, Bleistift und Maßband. Bei der Montage mit Schrauben zusätzlich Bohrmaschine, Steinbohrer 4 mm, Kreuzschlitzschraubendreher und Leitungssucher.

A · Montage mit Schrauben

Stabile Montage in Stein- und Fliesenwänden.



1 Leitungen prüfen
Prüfen Sie, ob hinter der Bohrstelle Leitungen oder Kabel verlaufen.



2 Bohrlöcher ausmessen
Messen Sie die Bohrlöcher genau aus und prüfen Sie mit der Wasserwaage. Achten Sie bei zwei Montageplatten auf den richtigen Mittenabstand.



3 Löcher bohren
Bohren Sie die Löcher in die Wand. Bohren Sie Fliesen ohne Schlagfunktion.



4 Dübel einsetzen
Setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein.



5 Montageplatte festschrauben
Schrauben Sie die Montageplatte mit den Kreuzschlitzschrauben fest.



6 Accessoire montieren
Montieren Sie das Accessoire auf der Montageplatte und befestigen Sie es mit dem Innensechskantschlüssel.

B · Montage mit Kleber

Ohne Bohren, also keine Löcher in Ihren Fliesen.



1 Wand reinigen
Reinigen Sie die Stelle mit dem nassen Reinigungstuch und trocknen und entfetten Sie sie mit dem trockenen Tuch nach.



2 Montageplatte lösen
Drehen Sie die Montageplatte mit dem Innensechskantschlüssel aus dem Accessoire.



3 Position bestimmen
Bestimmen Sie die richtige Stelle an der Wand und prüfen Sie mit der Wasserwaage.



3a Mittenabstand prüfen
Prüfen Sie bei zwei Montageplatten den Mittenabstand.



4 Kartonstütze anbringen
Kleben Sie die Kartonstütze (mit 3D-Klebeband) an die richtige Stelle an der Wand.



5 Kleber auftragen
Tragen Sie reichlich Kleber auf die Montageplatte auf und verteilen Sie ihn mit dem Spachtel über die gesamte Fläche.



6 Montageplatte anbringen
Setzen Sie die Montageplatte an die richtige Stelle. Der Karton dient als Stütze, damit die Platte nicht verrutscht.



7 Kleber aushärten lassen
Lassen Sie den Kleber 12 Stunden aushärten.



8 Accessoire montieren
Montieren Sie das Accessoire auf der Montageplatte und befestigen Sie es mit dem Innensechskantschlüssel.

Achtung: Kleben Sie nur auf einem glatten, sauberen und tragfähigen Untergrund wie Fliesen. Nicht auf Tapete oder losen Farbschichten.

Pflege

Mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen und nachtrocknen. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme, chlor- oder essighaltigen Reiniger. Verwenden Sie das Accessoire nicht als Stütze oder zum Festhalten.